

50°45'3.186"N

B&G®

NEMESIS®


QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ENGLISH / FRANÇAIS

Software version: 2.3

Version du logiciel : 2.3



Scan for more info
Scannez pour plus
d'informations

www.bandg.com

Copyright

©2025 Navico Group. All Rights Reserved. Navico Group is a division of Brunswick Corporation.

Trademarks

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, and ™ common law marks.

Visit www.navico.com/intellectual-property to review the global trademark rights and accreditations for Navico Group and other entities.

- Brunswick® is a trademark of Brunswick Corporation.
- Navico® is a trademark of Navico Group.
- B&G® is a trademark of Navico Group.
- Nemesis® is a trademark of Navico Group.
- App Store® is a trademark of Apple Inc.
- Google Play® is a trademark of Google LLC.
- iPhone® and Apple Watch® are trademarks of Apple Inc.

Warranty

This product's warranty is supplied as a separate document.

Safety, disclaimer and compliance

This product's safety, disclaimer and compliance statements are supplied as a separate document.

Internet usage

Some features in this product may require an internet connection to download or upload data. If you use a mobile/cellular connection or a pay-per-MB plan, your service provider may charge you for data transferred. If you are unsure, contact your internet service provider for rates and restrictions.

More information

Document version: 002

This document was prepared using software version 2.3

Features described in this document may vary from your unit due to connected devices, settings, brand, and continuous software development.

For the latest version of this document in supported languages, and other related documentation, visit

www.bandg.com/downloads/nemesis.

Contact us

For product support and service information, visit

www.bandg.com/contact-us.

Copyright

©2025 Navico Group. Tous droits réservés. Navico Group est une division de Brunswick Corporation.

Marques

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off et ™ : marques de droit commun.

Rendez-vous sur www.navico.com/intellectual-property pour consulter les droits de marque de Navico Group et des entités subsidiaires dans le monde.

- Brunswick® est une marque Brunswick Corporation.
- Navico® est une marque de Navico Group.
- B&G® est une marque de Navico Group.
- Nemesis® est une marque de Navico Group.
- App Store® est une marque d'Apple Inc.
- Google Play® est une marque de Google LLC.
- iPhone® et Apple Watch® sont des marques d'Apple Inc.

Garantie

La garantie de ce produit est fournie dans un document séparé.

Sécurité, clause de non-responsabilité et conformité

Les déclarations de sécurité, de non-responsabilité et de conformité de ce produit sont fournies dans un document séparé.

Utilisation d'Internet

Certaines fonctionnalités de ce produit peuvent nécessiter une connexion Internet afin de télécharger des données. Si vous utilisez une connexion mobile/cellulaire ou un forfait facturé selon le volume transféré, votre prestataire de services peut vous facturer les données transférées. En cas de doute, contactez votre prestataire de services Internet pour confirmer les tarifs et les restrictions.

Plus d'informations

Version du document : 002

Ce document a été préparé à l'aide de la version de logiciel 2.3

Les fonctionnalités décrites dans ce document peuvent différer de celles de votre appareil en fonction des appareils connectés, des paramètres, de la marque et du développement continu du logiciel.

Pour obtenir la dernière version de ce document dans les langues prises en charge, ainsi que d'autres documents connexes, rendez-vous sur : www.bandg.com/downloads/nemesis.

Nous contacter

Pour obtenir des informations sur l'assistance produit et les services, rendez-vous sur www.bandg.com/contact-us.

CONTENTS

- 4 About**
- 4 Turning the system ON/OFF**
 - 4 First time startup
 - 4 Lock/unlock the screen
- 5 Home screen**
- 5 Dashboard bar**
 - 6 Pin a dashboard
 - 6 Unpin a dashboard
 - 6 Dashboards
 - 7 Edit or delete a dashboard
 - 7 Customize gauge settings
 - 8 Create a new dashboard
- 8 Quick access menu**
- 9 Mobile app**
 - 9 Connect your display to Apple Watch®
- 9 System settings**

SOMMAIRE

- 10 À propos**
- 10 Mise en marche/arrêt du système**
 - 10 Premier démarrage
 - 10 Verrouillage/déverrouillage de l'écran
- 11 Écran d'accueil**
- 11 Barre de tableau de bord**
 - 12 Épingler un tableau de bord
 - 12 Détacher un tableau de bord
 - 12 Tableaux de bord
 - 13 Modifier ou supprimer un tableau de bord
 - 13 Personnaliser les paramètres de jauge
 - 14 Créer un tableau de bord
- 14 Menu d'accès rapide**
- 15 Application mobile**
 - 15 Connectez votre écran à l'Apple Watch®
- 15 Paramètres système**

ENGLISH

About

This document describes the basic operation of the unit.

Turning the system ON/OFF

The unit will turn ON when power is applied.

First time startup

When you start the unit for the first time or after a factory reset, the unit displays a setup wizard. The wizard will guide you through the set up of the screen orientation, language, and other settings.

→ **Note:** Any settings made during the first time set up can be changed later from the system settings.


Lock/unlock the screen

By default, the screen is automatically locked when the unit is idle for a period of time. This screen lock feature can be changed in the system settings.

When the dashboard bar is shown, press the lock button to lock the screen.


To unlock the screen, if installed in landscape orientation swipe from the right edge of the display towards the center of the screen.

If installed in portrait orientation swipe from the bottom of the display towards the center of the screen to unlock.




HOME SCREEN

The home screen is accessed by selecting the home button.



- A Settings button – gives access to the system settings.
- B CPU – use to access the B&G CPU web server (if connected via Ethernet).
- C Dashboards – select the dashboard that you want to activate, or select the new dashboard option to create a custom dashboard.
- D Status bar
- E Dashboard bar – pinned and recently used dashboards.


DASHBOARD BAR



- A Lock button
 - B Pinned dashboards - user favorite dashboards
 - C Recently used dashboard
 - D Home button
- **Note:** The active item in the dashboard bar is highlighted.


Pin a dashboard

On the home screen, press and hold on the dashboard that you want to pin to the dashboard bar. You can pin a dashboard to a new position or overwrite an existing position on the dashboard bar.



Unpin a dashboard

From the dashboard bar, press and hold to display the unpin option.



Dashboards


Swipe left/right to change between pinned dashboards.



Edit or delete a dashboard


On the home screen, press and hold on the dashboard you want to edit or delete.

→ **Note:** Some options might not be available depending on the selected dashboard.




Customize gauge settings


Gauges included in a dashboard can be customized. Press and hold on the gauge to display the edit options.



Create a new dashboard



➔ **Note:** You can start from a blank dashboard, a template, or from a saved dashboard. A saved dashboard is one of your previous dashboards you have created.




- A Change gauge settings, choose data to show on the gauge
- B Resize gauge
- C Change dashboard attributes

QUICK ACCESS MENU

Use the Quick access menu to change the screen brightness, activate night/day mode, or to report an issue.

Access the menu by swiping from the top edge of the display.



MOBILE APP

Available on the App Store® or Google Play®, you can use the B&G mobile app:

- To sync the app with your B&G Nemesis display for real-time sailing data or use it as a standalone tool to plan routes, mark waypoints, and download offline charts.
- Use to control your Nemesis display unit via your mobile device’s touchscreen or via Apple Watch®.
→ *Note: Compatible with Apple Watch® Series 3 and above only.*

Connect your display to Apple Watch®





Follow these steps to connect your Apple Watch® using the B&G mobile app and view sailing data on your wrist:

- 1 Download and install the B&G mobile app from the App Store® on your iPhone® and sign in to your B&G account. The **Nemesis by B&G** watch app automatically installs on your Apple Watch®.
→ *Note: If necessary, on your iPhone® go to **Watch > My Watch** and manually install the app.*
- 2 Pair your Nemesis display with the B&G app on your iPhone®.
Once connected, you can view sailing data and stay informed without leaving the helm.

SYSTEM SETTINGS

You can access system settings from the home screen. These settings are organized into categories, each of which you can configure:

- Display – use to enable dynamic layout switching, display brightness, night mode and display theme.
- Connectivity – use to configure connection settings.
- Boat network – use to search for devices and configure them on the boat network.
- Alerts – use to Enable / Disable alerts and MOB dashboard.
- General – adjust user preferences and download software updates.



À propos

Ce document décrit le fonctionnement de base de l'appareil.

Mise en marche/arrêt du système

L'appareil s'allume lorsqu'il est mis sous tension.

Premier démarrage

Lors du premier démarrage de l'appareil ou après une réinitialisation aux réglages d'usine, l'appareil affiche un assistant d'installation. L'assistant vous guide lors de la configuration de l'orientation de l'écran, de la langue et d'autres paramètres.

→ *Remarque : Tous les paramètres définis lors de la première configuration peuvent être modifiés ultérieurement à partir des paramètres système.*


Verrouillage/déverrouillage de l'écran

Par défaut, l'écran est automatiquement verrouillé lorsque l'appareil est inactif pendant un certain temps. Cette fonction de verrouillage de l'écran peut être modifiée dans les paramètres système.

Lorsque la barre du tableau de bord s'affiche, appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller l'écran.

Si l'écran est installé en orientation paysage, faites glisser votre doigt depuis son bord droit vers le centre pour le déverrouiller.

Si l'appareil est installé en orientation portrait, faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran vers le centre pour le déverrouiller.

Orientation paysage	Orientation portrait	Orientation paysage	Orientation portrait
			
			


ÉCRAN D'ACCUEIL

Vous pouvez accéder à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Accueil.




- A** Bouton Paramètres : permet d'accéder aux paramètres système.
- B** Processeur : permet d'accéder au serveur Web du processeur B&G (si connecté via Ethernet).
- C** Tableaux de bord : sélectionnez le tableau de bord désiré pour l'activer, ou sélectionnez l'option Nouveau tableau de bord pour créer un tableau de bord personnalisé.
- D** Barre d'état
- E** Barre de tableau de bord : tableaux de bord épinglés et récemment utilisés.

BARRE DE TABLEAU DE BORD




Épingler un tableau de bord

Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le tableau de bord que vous souhaitez épingler à la barre de tableau de bord. Il est possible d'épingler un tableau de bord dans une nouvelle position ou d'écraser la position existante sur la barre de tableau de bord.




Détacher un tableau de bord

Dans la barre de tableau de bord, appuyez longuement sur le tableau de bord que vous souhaitez détacher pour afficher l'option Détacher.



Tableaux de bord


Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour naviguer entre les tableaux de bord épinglés.



Modifier ou supprimer un tableau de bord


Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le tableau de bord que vous souhaitez modifier ou supprimer.

→ **Remarque** : Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon le tableau de bord sélectionné.




Personnaliser les paramètres de jauge


Les jauges incluses dans un tableau de bord sont personnalisables. Appuyez sur la jauge et maintenez-la enfoncée pour afficher les options d'édition.



Créer un tableau de bord



→ **Remarque** : Il est possible de le créer à partir d'un tableau de bord vierge, d'un modèle ou d'un tableau de bord enregistré. Un tableau de bord enregistré est un tableau de bord créé précédemment.




- A Modifiez les paramètres de la jauge et choisissez les données à afficher sur la jauge
- B Redimensionnez la jauge
- C Modifiez les attributs du tableau de bord

MENU D'ACCÈS RAPIDE

Utilisez le menu d'accès rapide pour modifier la luminosité de l'écran, activer le mode nuit/jour ou signaler un problème.

Accédez au menu en faisant glisser votre doigt depuis le bord supérieur de l'écran.



APPLICATION MOBILE

Disponible sur l'App Store® ou Google Play®. Vous pouvez utiliser l'application mobile B&G aux fins suivantes :

- Pour synchroniser l'application avec votre écran B&G Nemesis afin d'obtenir des données de navigation en temps réel ou pour l'utiliser comme outil autonome afin de planifier des routes, marquer des waypoints et télécharger des cartographies hors ligne.
- Utilisez-la pour contrôler votre afficheur Nemesis via l'écran tactile de votre appareil mobile ou via l'Apple Watch®.

→ **Remarque** : Compatible avec l'Apple Watch® Series 3 et versions ultérieures uniquement.

Connectez votre écran à l'Apple Watch®



Procédez comme suit pour connecter votre Apple Watch® à l'aide de l'application mobile B&G et afficher les données de navigation sur votre poignet :

- 1 Téléchargez et installez l'application mobile B&G depuis l'App Store® sur votre iPhone® et connectez-vous à votre compte B&G. L'application pour Apple Watch® **Nemesis by B&G** s'installe automatiquement sur votre Apple Watch®.

→ **Remarque** : Si nécessaire, sur votre iPhone®, accédez à **Watch > My Watch (Ma Montre)** et installez manuellement l'application.



- 2 Appairez votre écran Nemesis avec l'application B&G sur votre iPhone®.


Une fois la connexion établie, vous pouvez consulter les données de navigation et rester informé sans vous éloigner de la barre.

PARAMÈTRES SYSTÈME

Vous pouvez accéder aux paramètres système à partir de l'écran d'accueil. Ces paramètres sont organisés en catégories, que vous pouvez configurer :

- Affichage : permet d'activer la commutation de mise en page dynamique et de régler la luminosité de l'écran, le mode nuit et le thème d'affichage.
- Connectivité : permet de configurer les paramètres de connexion.
- Réseau de bateau : permet de rechercher des appareils et de les configurer sur le réseau du bateau.
- Alertes : permet d'activer/de désactiver les alertes et le tableau de bord MOB.
- Général : permet de régler les préférences de l'utilisateur et de télécharger les mises à jour logicielles.





50°45'3.186"N
1°31'45.971"W

©2025 Navico Group. All Rights Reserved. Navico Group is a division of Brunswick Corporation.
®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. and ™ common law marks. Visit www.navico.com/intellectual-property to review the global trademark rights and accreditations for Navico Group and other entities.

©2025 Navico Group. Tous droits réservés. Navico Group est une division de Brunswick Corporation.
®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. et ™ : marques de droit commun. Rendez-vous sur www.navico.com/intellectual-property pour consulter les droits de marque de Navico Group et des entités subsidiaires dans le monde.

www.bandg.com