



Scanner ici
pour enregistrer
une copie

FR

ZEUS® SR GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Ce document décrit les commandes de base de l'afficheur multifonction (MFD) B&G Zeus® SR.


Pour obtenir la dernière version de ce document et d'autres guides d'application, téléchargez l'application mobile B&G, scannez le QR code® et connectez-vous avec votre Zeus® SR, ou visitez le site : www.bandg.com/downloads/zeus-sr.

→ **Remarque** : Reportez-vous au manuel d'installation ci-joint avant de mettre l'appareil en marche.

COMMANDES DE BASE

Pour mettre l'appareil sous tension, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé (G). Un bip indique que l'appareil est en cours de mise sous tension.

Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé ou sélectionnez **Arrêt** depuis le menu d'accès rapide.



- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| A Écran tactile | F Waypoint |
| B Accueil | G Alimentation |
| C Menu Applications | H Touches personnalisables |
| D Molette de défilement | • 1 appareil 10 pouces |
| E Quitter | • 2 appareils 12 et 16 pouces |
| | I Couvercle de la carte mémoire |

Commande d'alimentation externe

L'alimentation de l'appareil peut être contrôlée par un commutateur externe ou d'autres appareils. Pour plus de détails sur les options d'alimentation disponibles, reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil.


→ **Remarque** : Si votre écran multifonction est commandé par une source d'alimentation externe, il ne peut pas être mis hors tension à l'aide de la touche Marche/arrêt. À la place, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pour mettre l'appareil en mode veille. Pour réactiver l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

PREMIER DÉMARRAGE

Lorsque vous démarrez l'appareil pour la première fois ou après une réinitialisation aux paramètres d'usine, vous devez terminer la configuration initiale pour définir la langue, le pays, le fuseau horaire et le réseau de bateau et suivre les instructions à l'écran.

GUIDE D'INSTALLATION


Sur l'écran **Bienvenue** (Welcome), sélectionnez **Continuer la configuration de l'appareil** (Continue device setup) pour terminer les réglages de l'appareil. Vous pouvez également sélectionner l'icône Paramètres ⚙️, située sur l'écran d'accueil, puis sélectionner **Guide de réglage** (Setup guide) pour configurer l'appareil.



→ **Remarque** : Il est important de configurer l'écran multifonction pour une navigation précise et une grande sécurité en mer.

MENU D'ACCÈS RAPIDE

Le menu d'accès rapide permet d'accéder immédiatement aux paramètres et fonctionnalités de base du système. Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour afficher le menu d'accès rapide ou faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran.



→ **Remarque** : Pour masquer le menu d'accès rapide, faites glisser votre doigt vers le haut ou appuyez n'importe où sur l'écran.


APPLICATIONS

Une application est un programme offrant une caractéristique ou une fonctionnalité unique. La disponibilité de certaines applications dépend de la taille de votre appareil et du matériel connecté.

Pour obtenir des guides d'utilisation spécifiques à l'application, téléchargez l'application B&G sur votre appareil mobile et connectez-la à votre afficheur, ou visitez le site : www.bandg.com/downloads/zeus-sr.

ÉCRAN D'ACCUEIL

Sélectionnez pour ouvrir la barre d'activité, puis sélectionnez-la à nouveau pour accéder à votre écran d'accueil. Vous pouvez accéder à toutes les applications, tous les paramètres et tous les messages d'alerte depuis l'écran d'accueil.




- A Accueil : sélectionnez cette option pour afficher l'écran d'accueil
B Liste des alertes : sélectionnez cette option pour afficher les alertes système récentes et historiques
C Paramètres : sélectionnez cette option pour afficher les paramètres de l'écran multifonction
D Barre d'état : affiche la date et l'heure actuelles, ainsi que l'état de synchronisation avec le cloud, de la navigation et de la connexion Internet
E Applications : une grille de tous les groupes d'applications système et personnalisées
F Quitter : sélectionnez cette option pour quitter l'écran d'accueil et revenir à la dernière application utilisée
- **Remarque** : Le bouton Quitter est désactivé s'il n'y a pas d'applications actives.

URGENCE ET MOB

Utilisez l'application Personne à la mer (MOB) pour les situations d'urgence. Pour ouvrir l'application, sélectionnez l'icône MOB (2) sur l'écran d'accueil.


Sélectionnez le marqueur Personne à la mer (3) pour créer un waypoint MOB à la position du bateau. Sélectionnez maintenant le bouton d'assistance téléphonique (4) et suivez les instructions pour répondre à l'urgence.



→ **Remarque** : Utilisez l'application Waypoints et routes pour supprimer votre waypoint MOB.

ALERTES

L'appareil surveille en permanence les capteurs et appareils connectés pour détecter les alertes, les défauts du système et les changements environnementaux. Les alertes peuvent être configurées en définissant des règles. Rendez-vous dans **Paramètres > Alertes**.



CONNEXION À L'APPLICATION MOBILE

Sélectionnez **Se connecter à l'application B&G** (Connect to B&G app) dans le menu d'accès rapide pour connecter votre appareil mobile (téléphone ou tablette) à l'appareil.

Téléchargez l'application mobile B&G depuis l'App Store® ou Google Play®, puis scannez le QR code®.



Une fois connecté, vous pouvez utiliser l'application mobile pour :

- Afficher et télécharger des guides d'application sur votre appareil mobile
- Enregistrer votre afficheur
- Vous abonner aux cartographies Premium
- Créer vos propres waypoints, routes et traces
- Explorer les points d'intérêt (POI)
- Surveiller le trafic maritime et la météo
- Télécharger et appliquer les mises à jour logicielles sur l'afficheur

→ **Remarque** : Une connexion Internet active est requise pour cette fonctionnalité.